

Elektroaltgeräte

Elektro- Kleingeräte für die Wiederverwendung



JA

Haushaltskleingeräte:

- Bügeleisen, Mixer, Toaster, Fritteuse, Staubsauger, Kaffeemaschine, Haarfön

Informationstechnologie:

- Drucker, Faxgeräte, Scanner, Taschen- und Tischrechner

Unterhaltungselektronik:

- Radio, Video-Rekorder, Kamera, Hi-Fi Anlagen, Diaprojektor

Elektrisches Werkzeug klein:

- Bohrmaschine, Stichsäge, Flex, Rasentrimmer

Spiel- u. Freizeitgeräte klein:

- Computerspiele, Autorennbahn, Dart-Scheibe, Spielzeugeisenbahn

NEIN

- Elektro-Grossgeräte

⇒ ZUR SCHADSTOFFENTFRACHTUNG
BEISEITE STELLEN

- Batterien, Akkus

⇒ ZU KONSUMBATTERIEN

- Mobiltelefone

⇒ SONDERSAMMLUNG

! Für die Wiederverwendung werden nur Elektro-Kleingeräte gesammelt, die vom Anlieferer als **"funktions-tüchtig"** deklariert werden!

Kennzeichnung mit grünem Punkt,

d.h. Gerät funktioniert und gilt somit als überprüft.

Keine Kabel entfernen!

